

Anleitung bei Schäden an der Verpackung:

Umfüllung von Oktabins

Version: PECL 06.12.2011

SUNPOR KUNSTSTOFF GMBH, DVR 0529729, UID Nr. ATU 19762709, FN 92042 g, Gerichtsstand St. Pölten
Ein Unternehmen der O.N. Sunde AS – Oslo, Norwegen

UniCredit Bank Austria AG

BLZ: 12000, Kto: 09973245500
IBAN: AT131100009973245500
BIC: BKAUATWW

Raiffeisenbank

BLZ: 32585, Kto: 00001210988
IBAN: AT773258500001210988
BIC: RLNWATWWOBG

Oberbank

BLZ: 15021, Kto: 00521007104
IBAN: AT691502100521007104
BIC: OBKLAT2L



Einleitung – Verhalten im Schadensfall

Bei Transportschäden oder Schäden die im Zuge von Umladevorgängen auftreten, handelt es sich meist um Beschädigungen (Deformation oder Zerstörung) der Verpackung (Oktabin oder Fässer), ohne oder mit Produktaustritt aus der Verpackung, durch mechanische Einflüsse wie Notbremsungen, Unfälle, Umkehrmanöver oder Beschädigung der Verpackung durch Staplergabeln und ähnliches.

Grundsätzlich dürfen LKW-Ladungen mit Transportschäden nicht mehr ins Werk nach St. Pölten zurück transportiert werden, da auf Grund der Beschädigungen kein den Transportvorschriften entsprechender sicherer Transport mehr möglich ist.

Kleinere Transportschäden können außerdem durch weitere Transportbeanspruchungen am Rücktransport zusätzlichen Schaden nehmen und das Schadensausmaß wird noch wesentlich vergrößert.

Dokumentieren Sie bitte unbedingt BEVOR sie mit einer Umfüllung beginnen den Schadensfall mit ausreichenden Fotos und übersenden diese an die unten stehenden E-Mail Adressen.



Bei Fragen wenden sie sich bitte an:

Zaric Teo
Procurement Coordinator
M: +43 664 8841 8361
T: +43 2742 291 – 213
E: zaric@sunpor.at

Pedevilla Clemens
Procurement & Logistics Manager
M: +43 664 39 12 151
T: +43 2742 291 – 118
E: pedevilla@sunpor.at

Anleitung: Vorgangsweise beim Umfüllen eines Oktabins:

Schritt 1:

Den Auflieger des LKW's mit der Liftachse so hoch wie möglich stellen.

1 Oktabin wie auf dem Bild dargestellt vorbereiten und in Position bringen. Den Teleskopring für diesen Fall auf die gleiche Höhe wie den Grundring bringen und mit Klebeband oder Kartonagen-Keil fixieren (damit soll das Abrutschen des Teleskopringes verhindert werden).

Den Inlinersack bis fast auf die Paletten-Oberkante runterziehen, damit er nach Beendung des Umfüllvorgangs wieder verschlossen werden kann.



Schritt 2:

Den Oktabin so neben den umzufüllenden Oktabin platzieren, dass mittels einer kleinen selbstgebauten **Kartonrutsche** das Umfüllen niveautechnisch möglich ist.


Aus einem Karton eine kleine Rutsche vorbereiten, welche mit Klebeband am Oktabin verklebt wird.

Bitte an der Vorderseite und der Rück-/Unterseite der Rutsche verkleben.

Es empfiehlt sich, eine kleine Rundung/Passung auf einer Seite zu schneiden, die annähernd der Rundung des Oktabins entspricht.

Schritt 3:

Mit einem Stanley-Messer eine Klappe mit 3 sauberen Schnitten herausschneiden. Die Schnitte sollten so tief sein, dass auch der Inlinersack (Kunststoffsack) mitgeschnitten wird.



ACHTUNG: Bitte setzen sie die Klinge schräg zum Karton an und führen sie den Schnitt, so können sie dicke Kartonagen sehr leicht schneiden!

Mehrmaliges Nachschneiden soll vermieden werden, da sonst die Gefahr von Verunreinigungen durch Karton- und Kunststoffabfällen besteht.

Danach die Klappe öffnen und das Granulat in den Oktabin umlaufen lassen.



Mit einem Hilfswerkzeug das Granulat aus dem Oktabin ziehen, bis die Auslaufkante erreicht ist.



Schritt 4:

DANACH den Teleskopring des Oktabins höher ziehen, damit die Restmenge eingefüllt werden kann.

Den defekten Oktabinring ca. 20 cm über der Entleerungsöffnung komplett abschneiden.

Dann den Oktabin auf der Ladefläche mit einem Stapler anheben und den Rest des Materials in den vorbereiteten Oktabin umfüllen.



ODER

Den Oktabin seitlich von der Ladefläche heben und über den neuen Oktabin in Position bringen und den Rest des Material umfüllen.

Nach unserer Erfahrung kommt es mit dieser Methode zu beinahe keinem Materialverlust und das Material bleibt sauber.

Die Praxis hat gezeigt, dass bei Anwendung dieser Methode 3-4 Oktabins/ Stunde umgefüllt werden können.